



We create chemistry

# MasterKure HD 200 WB

Adhesivo acrílico para mortero base concreto

Kure N Harden

## PRESENTACIÓN

Cubetas de 18.93 l (5 g)  
Tambores de 208 l (55 g)

## COLOR

Transparente

## RENDIMIENTO

El rendimiento es de 3.68 - 4.9 m<sup>2</sup>/l (150 - 200 ft<sup>2</sup>/g), pero puede variar de acuerdo al método de aplicación usado, a las condiciones de la superficie y su porosidad.

## DESCRIPCIÓN

MasterKure® HD 200 WB es un compuesto inorgánico con base silicato soluble en agua para endurecer, sellar y repeler el polvo, para ser usado en concreto recién vaciado terminado y para la renovación de concreto envejecido. No contiene COV.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Auxiliar en el curado de concreto nuevo

Mejora la resistencia a la abrasión

No contiene COV, es ambientalmente amigable, fácil de limpiar

Minimiza el agrietamiento debido a contracción y mejora el desarrollo de resistencia

Soporta tráfico liviano a moderado hasta tráfico pesado

Extiende la durabilidad

los encofrados recientemente, se deberá remover todo el residuo de aceite de encofrados o agentes desmoldantes.

### Superficies de concreto existentes (28 días)

Barra todas las áreas a tratar con una escoba de cerdas finas o enjuague con agua y deje que seque completamente. La superficie debe estar libre de contaminantes que puedan inhibir la penetración de MasterKure HD 200 WB en los poros del concreto. Cualquier agente de curado o recubrimiento deberá removerse química o mecánicamente antes de que se aplique MasterKure HD 200 WB. La superficie deberá enjuagarse y neutralizarse suficientemente antes de la aplicación de MasterKure HD 200 WB, si se usa ácido para remover los recubrimientos. Se puede utilizar una máquina pulidora con desengrasante para remover compuestos existentes.

## APLICACIÓN

Aplique MasterKure HD 200 WB con brocha o rociador eléctrico. Use un jalador liso en superficies planas. Para asegurar una película uniforme y continua, pase un rodillo de felpa o una almohadilla para recoger el exceso de producto. No permita que se encharque o corra.

MasterKure HD 200 WB seca de 30 a 60 minutos (aproximadamente) por capa, dependiendo de la humedad, temperatura y condiciones de trabajo. Cada capa debe secar totalmente antes de aplicar la siguiente.

## USOS RECOMENDADOS

- Para pisos y pavimentos de concret
- Renovación de concreto viejo
- En plantas industriales, embotelladoras y de fabricación de bebidas (cerveza)
- Establecimientos de educación y salud
- Edificios comerciales, multi residenciales o públicos
- Interior o exterior

## COMO APLICAR

### PREPARACIÓN SUPERFICIAL CONCRETO NUEVO

Las superficies de concreto nuevo no requieren preparación superficial si se aplica MasterKure HD 200 inmediatamente después de la operación de acabado final, en lugar de una resina de curado acrílica. En áreas donde se hayan removido

### Datos Técnicos

Composición: MasterKure® HD 200 WB es un endurecedor de silicato alcalino.

#### Aprobaciones

- Aprobado por el USDA (Secretaría de Agricultura de Estados Unidos) para utilización en áreas de preparación de carnes y aves.

### Resultado de las pruebas

Propiedades	Resultado	Modo de Prueba
<b>Resistencia a Compresión</b>		
No tratado	MPa (psi) 34.5 (5,000)	ASTM C
Tratado con MasterSeal® HD 200 WB 20% de incremento en 3 días sobre muestras sin tratamiento.	41.4 (6,000)	109 Modificada
<b>Resistencia a la abrasión</b>		
No tratado	Pérdida de 8 g (100%)	Taber Abraser CS-17
Tratado con MasterKure® HD 200 WB 20% de incremento en 3 días sobre muestras sin tratamiento.	Pérdida de 6 g (78%)	Wheelm carga de 1000 gr para 1000 rev
<b>Retención de Humedad, pérdida en g</b>		
No tratado	90 g	ASTM C 156
Tratado con MasterKure® HD 200 WB 30% de mejoramiento en retencion humedad.	63 g	

MasterKure HD 200 WB tiene que secar totalmente antes de permitir cualquier tipo de tráfico. Permita que transcurran 24 horas antes de someterlo a tráfico pesado.

MasterKure HD 200 WB no forma una película, pero debe saturar completamente el concreto para obtenerse su máximo efecto. Realice suficientes aplicaciones de MasterKure HD 200 WB de forma de saturar pero no inundar el concreto, como se indica a continuación:

1. Aplique MasterKure HD 200 WB sobre la superficie del concreto con un rociador de baja presión después de la operación de acabado y después que toda el agua de la superficie del concreto haya evaporado y que el concreto esté endurecido.
2. Aplique MasterKure HD 200 WB a toda el área enseguida que la superficie esté apta para tráfico, lo que asegurará un curado más eficiente.
3. Mantenga toda el área mojada por 30 minutos rociando MasterKure HD 200 WB o barriendo el exceso de agua de áreas bajas para saturar los puntos altos.
4. No permita que MasterKure HD 200 WB seque durante 30 minutos, para ello, rocíe la superficie con agua hasta que MasterKure HD 200 WB comience a penetrar en la superficie, lo cual ayudará al proceso.

#### **Pase escoba a la superficie de concreto recién acabado.**

Siga las instrucciones básicas de aplicación descritas anteriormente. Mueva el exceso de material con una escoba en lugar de un escurridor para áreas de concreto nuevo.

El concreto recién acabado absorberá MasterKure HD 200 WB rápidamente. Después de 30 minutos puede ser que el proceso de saturación y descarga ya no sea necesario a menos que pozas de MasterKure HD 200 WB se mantengan en la superficie. No permita que material que no haya sido absorbido descansa en la superficie.

**Precaución:** Para asegurar una penetración completa del producto, todas las superficies tratadas deben permanecer mojadas durante un mínimo de 30 minutos. Si no se remueve adecuadamente el exceso del material de las superficies del piso, puede provocar manchas blancas poco atractivas. En aplicaciones exteriores, condiciones ambientales, viento o calor, pueden reducir considerablemente los efectos de curado de MasterKure HD 200 WB.

Nota. Es responsabilidad del usuario ajustar la dosificación de hidratación del concreto.

#### **Concreto Existente, 28 días o más**

Sature la superficie con MasterKure HD 200 WB sin diluir usando un rociador, un escurridor o por escobando. Si aparecen áreas secas, traslade material para dichas áreas o rocíe nuevamente para garantizar que toda la superficie esté mojada con el producto por un mínimo de 30 minutos.

Opción 1. Si después de 30 a 40 minutos, la mayoría del material de MasterKure HD 200 WB ha sido absorbido en la superficie, pase escoba o escurridor en áreas donde haya exceso para que pueda ser absorbido por la superficie o sea removido de la misma. Enjuague el piso con agua limpia.

Opción 2: Use una máquina pulidora con paños de textura no agresiva para ayudar a que MasterKure HD 200 WB trabaje en la cura completa del concreto durante la aplicación

---

#### **CURADO**

##### **Tiempo de Curado**

MasterKure HD 200 WB® penetra en aproximadamente 30 a 60 minutos por cada aplicación. Dependiendo de las condiciones de temperatura, humedad, y características de la obra. Cada aplicación debe penetrar completamente antes de pasar a la siguiente.

##### **Limitaciones**

- No permita que MasterKure HD 200 WB se congele. En caso haya congelado, desconfele con calor y revuelva para obtener uniformidad. Si la homogeneidad no se consigue, no lo utilice
- Aplique sellador de juntas antes de aplicar MasterKure HD 200 WB, si esto no fuere posible, haga una prueba de adhesión y aplique por rociado que dará mejor resultado
- El pasar una pulidora en seco, 24 horas después de la aplicación mejorará el brillo y acabado del piso.
- El método de aplicación y la porosidad del concreto afectarán los resultados del acabado
- Si aparecen residuos blancos, significa que la dosificación es demasiado fuerte o que la superficie está llegando a su máxima dureza. La aplicación debe ser parada y la superficie debe ser saturada con agua limpia caliente, para pasar una escoba o cepillo de cerdas duras, luego permita que seque. Si algún residuo de aplicación permaneciere, puede ser necesario disminuir la dosificación para evitar problemas posteriores

- La aplicación del producto en un concreto tratado con aditivos puzolánicos, hará necesario usar mayor cantidad de MasterKure HD 200 WB
- Proteja las superficies de madera, vidrio, pintura y ladrillo del contacto con MasterKure HD 200 WB, si hubieran accidentes de derrames, lave con agua en un lapso de 30 minutos
- Permita que pasen por lo menos 7 días antes de aplicar baldosas o adhesivos de revestimiento sobre MasterKure HD 200 WB. Lave la superficie con agua y detergente y permita que seque totalmente. Debe hacer una prueba de aplicación previamente. Para revestimientos subsecuentes, siga las instrucciones de preparación superficial y las instrucciones del fabricante
- Una aplicación de MasterKure HD 200 WB generalmente es suficiente. Aplicaciones adicionales asegurarán una densificación completa de la superficie del concreto
- La aplicación adecuada del producto es responsabilidad del usuario
- La aplicación adecuada del producto es responsabilidad del usuario. El personal de BASF realiza recomendaciones técnicas pero no son responsables por la supervisión o control de calidad en la obra